

Information

Steckerverbindung

Stecker			passendes Regelgerät mit Dose
6 + PE (Binder 693 o.ä.)	Standard bis 10A	1 Sensor	HT 43 / HT 55 H
8 + PE (HANQ8 o.ä.)	Standard bis 16A	1 oder 2 Sensoren	HT 41 / HLD 55
2 + PE (STAKEI 200 o.ä.)	Standard bis 16A	Integralregelung	HTI 16 / HTL 13
5 + PE (HANQ5 o.ä.)	Standard bis 16A	Integralregelung + 1 PT100 Sensor	HTP 16

Sicherheitshinweis

Hillesheim Regelgeräte sind für den Einsatz in Verbindung mit Hillesheim-Heizsystemen konzipiert. Beachten Sie die den Geräten beiliegenden Betriebsanleitungen und Montagehinweise.

Bei Betrieb an anderen Systemen beachten Sie deren Vorgaben.

Allgemein gültig sind die anerkannten Regeln der Technik wie die Vorgaben nach VBG4, VDE-Vorschriften (bei Heizgeräten VDE 0721)